

COFFRET CARP DESIGN HIGHLIGHT

F202 + F203 SET

LISTE DES FONCTIONNALITÉS

- LEDs ultra lumineuses à longue durée de vie
- Design compact et futuriste
- Temporisation des LEDs de 15 secondes sur le détecteur et le récepteur
- Avertisseur de batterie faible sur le détecteur et le récepteur
- Portée de 150m en zone dégagée (portée variable selon l'environnement)
- Codage facile, simple d'utilisation
- Conçu pour résister aux intempéries
- Bâti réalisé à partir de matériaux ABS haute résistance avec renfort spécial au niveau du pas de vis
- Pas de vis en aluminium
- Patins anti-dérapant sur le repose canne
- Prise accessoires lumineux
- Veille de nuit
- Boutons de réglage ergonomiques
- Revêtement « Soft Touch » noir mât
- Test de portée
- Oreilles hautes conçues pour palier l'utilisation de système anti-éjection (Snag Bar)
- Les détecteurs fonctionnent avec une batterie 9V et le récepteur avec 3 piles AAA 1.5V (piles non fournies)



COFFRET CARP DESIGN FREEDOM CAMO

F204 + F205 CAMO SET

MODE D'EMPLOI – DÉTECTEURS



1. Système anti-éjection amovible
2. LED multicolore
3. Bouton de réglage de la tonalité
4. Bouton de réglage du volume :
 1. *muet*
 2. *bas*
 3. *moyen*
 4. *fort*
 5. *très fort*
5. Bouton de réglage de la couleur (parmi 7 couleurs)
6. Bouton de réglage de la sensibilité
7. Prise Jack 2.5mm pour accessoires lumineux
8. Interrupteur marche/arrêt et activation de la veille de nuit

Fonction indicateur de batterie faible :

- Vous serez averti par des "bips courts" réguliers lorsque les piles du détecteur seront faibles.

Portée :

- 150m, variable en fonction de l'environnement.

Test de portée automatique (assurez-vous au-préalable que les détecteurs et le récepteur sont bien encodés) :

1. Allumer le récepteur
2. Assurer vous que votre détecteur est éteint puis tourner le bouton de la sensibilité au maximum. Tourner le bouton sensibilité (S) au niveau 5
3. Allumer le détecteur ce qui devrait vous permettre d'entendre un « bips » continus
4. Pour quitter le mode « test de portée », éteignez simplement votre détecteur

MODE D'EMPLOI – RÉCEPTEUR



1. Interrupteur marche/arrêt - Mode vibreur

2. Bouton de réglage de la tonalité

3. Bouton d'encodage

Bouton de réglage du volume :

(1) *muet*

(2) *bas*

(3) *moyen*

(4) *fort*

(5) *très fort*

Fonction indicateur de batterie faible :

- Vous serez averti par des "bips courts" réguliers lorsque la pile du récepteur sera faible.

Portée :

- 150m, variable en fonction de l'environnement.

Encodage « Lite Rolling Coding System » (coffret déjà encodé d'origine) :

1. Lorsque le récepteur est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'encodage et allumez manuellement le récepteur (action simultanée)
2. Relâcher le bouton d'encodage lorsque toutes les LEDs clignotent
3. Appuyer ensuite sur le bouton d'encodage afin de sélectionner la couleur et l'emplacement de la LED sur le récepteur
4. Allumer votre détecteur et sélectionnez à l'aide du bouton de réglage, la couleur que vous souhaitez utiliser
5. Faire tourner la roue de détection du détecteur
6. Lorsque le détecteur et le récepteur sonnent en même temps, cela signifie que l'encodage est terminé
7. Afin d'enregistrer les données, éteignez votre récepteur puis rallumez-le
8. Répéter l'opération de la même manière avec les autres détecteurs (si nécessaire)